



Kunde:

Serial-No.:

Wartungsplan
Mega Comfort Star

06-09

täglich**Tägliche Überprüfung vor der Inbetriebnahme: A-B-C TEST**

Vor Wartungsarbeiten (ausgenommen Testläufe) Hauptschalter ausschalten.
Führen Sie entsprechend sichere Testläufe durch!
Betriebs- und Wartungsanleitung beachten!



Wartungsgegenstand	Auszuführende Arbeit	Info Kap. Nr.
A Sicherheitssysteme	Funktionskontrolle Überfahrtsicherung	06-04
	Funktionskontrolle aller Halt- und Not-Halt-Taster.	06-04
	Nachlauf nach Stop einer Sicherheitseinrichtung	06-04
B Förderseil	Optische Kontrolle des Förderseiles.	06-05
	Kein Seildrall - Maximal 3 Umdrehungen pro Bergfahrt	06-05
	Seilhöhe kontrollieren	03-04
C Gesamte Anlage Antrieb - Umlenkstation	Geländeverlauf (Ein- Ausstieg, Strecke) prüfen	03-04
	Schnee-, Eisansammlungen auf Antrieb und Umlenkung entfernen.	03-04
	Keine fremden Gegenstände im Bereich der Anlage	03-03
	Abdeckungen auf Beschädigungen und Vollständigkeit prüfen	06-04
	Beschilderung auf Beschädigungen, Vollständigkeit und Verschmutzung prüfen. Falls notwendig austauschen oder reinigen.	03-18
	Abgrenzungen und Umzäunungen der Stationen überprüfen.	03-18
	Kontrolle der Laufruhe/Lagergeräusche Antriebs- Umlenkscheibe	---
	Optische Kontrolle (Lage/Befestigung) Seilrollen, Seilscheiben, Seilablenkung, Seileinweiser	---

Für **Wartungszeitdokumentation des Wartungspersonal** (Namenskürzel eintragen).Kommentare:

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												



Kunde:
Serial-No.:

Wartungsplan
Mega Comfort Star

06-10

wöchentlich

**Vor Wartungsarbeiten (ausgenommen Testläufe) Hauptschalter ausschalten.
Führen Sie entsprechend sichere Testläufe durch!
Betriebs- und Wartungsanleitung beachten!**



<u>Wartungsgegenstand</u>	<u>Auszuführende Arbeit</u>	<u>Info Kap. Nr.</u>
Allgemein	Tägliche Wartungsarbeit ausführen!	
Förderseil	Genau Kontrolle des Förderseiles auf Beschädigung	06-05
	Kontrolle der Laufruhe.	06-05
Gesamte Anlage	Auf lockere Schrauben prüfen	06-02
	Beachtung Laufruhe, Feststellen von Schleifspuren und Abriebstellen	06-05
	Besonders saubere Reinigung von Schnee und Eis	06-04
Antrieb - Umlenkstation	Kontrolle Spannvorrichtung	06-06
	Position der Eiskratzer überprüfen	06-05

Für Wartungszeitdokumentation des Wartungspersonal (Namenskürzel eintragen).

Kommentare:

Kalenderwoche

1		28	
2		29	
3		30	
4		31	
5		32	
6		33	
7		34	
8		35	
9		36	
10		37	
11		38	
12		39	
13		40	
14		41	
15		42	
16		43	
17		44	
18		45	
19		46	
20		47	
21		48	
22		49	
23		50	
24		51	
25		52	
26		53	
27			



Kunde:

Serial-No.:

**Wartungsplan
Mega Comfort Star**

06-11

 Monatlich

**Vor Wartungsarbeiten (ausgenommen Testläufe) Hauptschalter ausschalten.
Führen Sie entsprechend sichere Testläufe durch!
Betriebs- und Wartungsanleitung beachten!**





<u>Wartungsgegenstand</u>	Auszuführende Arbeit	Info Kap. Nr.
Allgemein	Tägliche und wöchentliche Wartungsarbeit ausführen!	
Antriebseinheit / Getriebe	Scheibengummi auf Abrieb kontrollieren – Gummioberfläche frei von Schmierstoffen	06-05
	Getriebe auf Ölaustritt kontrollieren	06-06
Höhenverstellung	Kontrolle der Höhenverstellung und mit Fett schmieren	06-07

Für Wartungszeitdokumentation des Wartungspersonal (Namenskürzel eintragen).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Datum:												
Name:												

Kommentare:

	Kunde:	Wartungsplan Mega Comfort Star	<input type="checkbox"/> Jährlich
	Serial-No.:		
Vor Wartungsarbeiten (ausgenommen Testläufe) Hauptschalter ausschalten. Führen Sie entsprechend sichere Testläufe durch! Betriebs- und Wartungsanleitung beachten!			
<u>Wartungsgegenstand</u>	<u>Auszuführende Arbeit</u>	<u>Info Kap. Nr.</u>	
Allgemein	Tägliche, wöchentliche und monatliche Wartungsarbeit ausführen!		
Antriebsmotor und Getriebe	Wartung lt. Herstellerangaben - nach 5000 Betriebsstunden oder 5 Jahren Getriebeöl wechseln.	06-06	
Rollen und Lager	Leichtgängigkeit der Rollen überprüfen	06-06	
	Lagerbolzen über Schmiernippel schmieren (zu Saisonanfang /-ende)	06-06	
	Lagerungen müssen spielfrei und geräuschlos sein	06-03	
Förderseil	Bei Verwendung von Sunkid-Förderseilen muss das Förderseil nach 10 Jahren ausgetauscht werden. Ansonsten sind die Wartungsintervalle der Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers zu befolgen.	---	
Elektrische Elemente	Überstrom-, Überspannungs-, Erdungs-, Blitzschutzeinrichtungen prüfen	---	
	Lüfter von Frequenzumwandler überprüfen.	---	
	Stecker, Leitungen und Bedienelemente kontrollieren.	---	
Gesamte Anlage	Gesamtzustand prüfen (andere Abnützungen, Rostbildung, Risse, Setzungen am Boden,...).	---	
	Überprüfung Fundamente	---	
	Schrauben auf festen Sitz prüfen und ggf. Nachziehen	06-02	
	Führungen und Schrauben fetten und korrosionsfrei halten	---	
	Greifzug durch eine fachkundige und eingeschulte Person (z.B. Betriebsleiter) visuell prüfen.	06-06	
	Kraftmesser fetten und korrosionsfrei halten	06-06	
	Windenseile müssen nach 8 Jahren ausgetauscht werden.	---	
	Folgende sicherheitsrelevante elektrische und mechanische Bauteile sind spätestens nach 20 Jahren (nach der 1. Inbetriebnahme) austauschen.		
	<u>Mechanische Bauteile:</u> Antriebseinheit Höhenverstellung Kette Höhenverstellung und Befestigung auf Grundsäule Antriebseinheit Neigungsverstellung Scheibenneigung Klinkensperre (Absturzsicherung Höhenverstellung) Lagerbolzen Antriebs-/ Umlenkwappe Umlenknappe, Getriebemotor und Antriebsnabe	---	
	<u>Elektrische Bauteile:</u> Steuerung und Sicherheitseinrichtungen, Leitungen und Steckverbindungen müssen überprüft und ggf. Ausgetauscht werden		
Testlauf	Funktionen der Anlage im Zuge eines Testlaufs prüfen.	---	
<u>Kommentare:</u>			
Datum		Techniker	
Tester		Stempel	
BAL-MCS25-D-06_R01.pub			