



Client :
N° de série :

**Plan d'entretien
du tapis**

06-14

quotidien

**Avant de procéder à des travaux d'entretien (à l'exception des courses d'essai), désactiver l'interrupteur principal.
Procédez aux courses d'essai en toute sécurité !
Respectez les instructions d'exploitation et d'entretien !**



<u>Objet d'entretien</u>	<u>Tâche à réaliser</u>	<u>Info N° de chap.</u>
Systèmes de sécurité	Vérifier la fonction de déclenchement du clapet d'activation.	06-04
	Contrôle fonctionnel des boutons d'arrêt et d'arrêt d'urgence.	06-04
	Vérification du clapet d'urgence.	06-04
	Vérification de la barrière photoélectrique	06-04
	Le fonctionnement par inertie à la suite de l'arrêt d'un dispositif de sécurité	06-04
Tapis	Contrôle visuel de la surface du tapis.	06-05
	Contrôle du niveau sonore	06-05
	La courroie doit se déplacer au milieu des rouleaux d'entraînement/retour	06-05
	Connecteur de tapis en bon état et tournant dans le bon sens.	06-05
Installation complète	Accès à la surface enneigée (surface du sol, etc.)	06-05
	Aire d'embarquement/de débarquement.	06-05
	Contrôle le dégagement latéral.	06-05
	Éliminer la neige, les impuretés accumulées sous l'entraînement et le renvoi.	06-05
	Aucun glissement du tapis dû au verglas lors du transport de personnes	06-05
	Vérifier le positionnement des capots.	06-05
	Contrôler les points d'appui du tapis.	06-05
	Vérifier que la signalétique est en bon état, est présente et n'est pas encrassée. Au besoin, remplacer ou nettoyer.	---
Vérifier le revêtement latéral le long du tapis (aucun accès/en travaux).	03-19	
Système de commande électrique	Les connecteurs, câbles et éléments de commande.	---

Pour consigner les heures d'entretien du personnel d'entretien (saisir les initiales).

Commentaires :

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sept	Oct	Nov	Déc
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												



Client :
N° de série :

**Plan d'entretien
du tapis**

06-15

mensuel

Avant de procéder à des travaux d'entretien (à l'exception des courses d'essai), désactiver l'interrupteur principal. Procédez aux courses d'essai en toute sécurité ! Respectez les instructions d'exploitation et d'entretien !



<u>Objet d'entretien</u>	<u>Tâche à réaliser</u>	<u>Info N° de chap.</u>
Systèmes de sécurité	Test du blocage antiretour (s'il y a lieu)	06-04
Appareils d'arrêt d'urgence	Vérifier tous les dispositifs de sécurité.	06-04
Système d'entraînement	Vérifier la tension du tapis.	03-16
	Lubrifier le guidage de tension et les vis.	06-06
	En cas de roulement renforcé : contrôle visuel de sortie de la graisse.	---
	Lubrifier les roulements (à l'exception des roulements renforcés) avec les graisseurs (toutes les 200 heures de service).	06-06
	Tester le bon fonctionnement des barrières photoélectriques	06-04
Tapis	Contrôle du dispositif de tension de la station retour : vérifier la tension du tapis, au besoin, retendre.	03-16
	Contrôle visuel de l'usure (traces de frottement, points d'abrasion, etc.)	---
Unité retour	Chasse neige OP : en cas de formation d'arêtes coupantes → meuler	---
Installation complète	Nettoyage exceptionnel des pièces mobiles	---
	Vérification de l'état général (rouille, pièces usées/protubérantes, non-tissé protubérant, arêtes coupantes)	---
	Vérifier l'état d'usure des pièces en plastique	---
	Vérifier les vis desserrées	06-02
	Vérifier les fonctions de l'installation dans le cadre d'une course d'essai.	---

Pour consigner les heures d'entretien du personnel d'entretien (saisir les initiales).

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sept	Oct	Nov	Déc
Date :												
Nom :												

Commentaires :

